



BSmart STAR

Проводной 2D-сканер штрихкода

Краткое руководство по началу работы

Комплектация:
Сканер × 1, Руководство × 1

Примечание: является общим руководством. Если требуются дополнительные настройки, обратитесь к отделу продаж для получения подробной информации.

Вход и выход из режима программирования сканера

Вход в режим программирования



Выход из режима программирования



1. Системные настройки

В случае неизвестной ошибки на сканирующей платформе можно выполнить сброс к заводским настройкам.

Сброс к заводским настройкам



Проверка версии прошивки



2. Настройки обработки QR-кодов (URL)

Блокировать URL, начинающиеся с "http://", "https://" или "www."

Включить распознавание URL-кодов



Отключить распознавание URL-кодов



3. Настройка завершающего символа

Завершающий символ добавляется в определённом формате после декодированных данных:

Декодированные данные + завершающий символ (по умолчанию: Enter)

Без завершающего символа



Enter (CR)



Tab (TAB)



Enter + новая строка (CRLF)



4. Преобразование регистра

Результат вывода можно настроить: все буквы заглавные, все строчные или инверсия регистра.

Обычный вывод



Все заглавные



Все строчные



Инверсия регистра



5. Настройки громкости

Отрегулируйте громкость звукового сигнала (бипера) в зависимости от условий эксплуатации и личных предпочтений. По умолчанию: высокая громкость.

Без звука



Низкая громкость



Средняя громкость



Высокая громкость



6. Настройки задержки повторного считывания одного и того же кода

Чтобы предотвратить повторное считывание одного и того же штрихкода подряд, можно задать временную задержку перед повторным распознаванием.

0 мс



500 мс



3000 мс



Отключить сканирование
одинаковых кодов

